

## 2. 検知範囲

(1)あかりセンサ部 床面から反射光を検出します。 天井面 天井から2mのとき 直径約2,5mの範囲 を中心に検知します。 検知面 床面

(2)リモコン送信器 適合リモコンの図面を 参照ください。

センサの取り付けが斜めに傾くと検知範囲も斜めになりますのでご注意ください。 注)取付け位置は他の電子機器からできるだけ離してください。 機器からの電磁ノイズや赤外線ノイズによりリモコン操作が不能な場合があります。

- 3。機能と詳細な注意事項は、技術資料または取扱説明書をお読みください。
- 4。あかりセンサの取扱い上の注意事項
  - ジスファックス (1) 外光の影響により明るさ検出の値が変化するので,取付け位置は次のような点を考慮してください。 の制御区域外の照明器具のランプ発光の影響が少ない位置に取り付けてください。 ②太陽光などの強い光が直接センサに入りこまない位置に取り付けてください。 ③鏡などの影響を受ける位置での使用は避けてください。

また、ブラインドを使用する場合にはブラインドからの反射光の影響を受けないようにご注意ください。

- 5. 外部接点使用時の注意事項 (1) 外部接点機器の無電圧信号を接点入力端子台に接続することで、接点の開閉により最大8通りの
- 、インガーは高端は一般を通信できた表示人が順丁したであること、ない。の時間により返りの世が パターン制御が可能です。(接点の組み合わせによるパターンは右上の状態表をご参照ください。) (2)接点の仕様は容量DC5V以上で、最小負荷容量が1mA以下の無電圧接点をご使用ください。) (例:G7R-1122S(リレー) オムロン製など)
- (3)1つの接点信号により複数台のセンサ器具を制御することはできません。
- 6. 適合電線 (1) 電源線は低圧屋内配線工事、調光信号出力線およびその他の外部接続信号線は弱電流配線工事が必要です。 (2) 適合電線仕様は下記となります。(各接続端子は速結端子を採用しています。)

	線 種	配線最遠長	極性
電源線	Ø1。6またはØ2。□の銅単線(IV,VVF線等)		_
調光信号出力線		200m以下	無
外部接点入力信号線	ØO。9∼Ø1。2の銅単線(CPEV)	50m以下	無
あかりセンサ子機信号線	又は警報用電線(AE線)など	30m以下	有
人感センサ子機信号線		80m以下	有
調光器入力信号線		100m以下	無

注)あかりセンサ子機信号線および人感センサ子機信号線は、子機と極性を合わせて接続してください。

- (1)別売の高機能形用リモコン送信器(FRC-1811T)により各種目標値の設定および手動操作ができます。 注)リモコン操作による消灯時に電源供給を切断した場合、電源再投入時は消灯となります。
- (2)別売のコントルクス (DF-70170-PD) による手動制御ができます。
- (3) 天井内のCチャンネル等に器具が当たる場合は、本体を回転して位置を調整してください。
- (4) 人感センサ子機をご使用の場合は、短絡線をはずして接続ください。 (ご使用にならない場合は、はずさないでください。)

## ★ 安全に関するご注意

1。天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックウール等) には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の 原因となります。

**添司** 

- 2. この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を (断熱)材施工 使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して 使用しないでください。火災の原因になります。 右図を参照してください。
- 3、器具の取り付け方

結線図

集雷圧接占

無電圧接点

無電圧接点 18

あかりセンサ子模① (系統2) ② DF-20205NX③

人感センサ子機 DF-20205Y




部番	部	8	名	個数	材 質	摘	要
1	本		体	1	ABS樹脂	_	
$\Box$	力	バ	<b>-</b>	1	ABS樹脂	_	
W	取付	け	ばね	2	SUS(ステンレス鋼)	-	
4	端	子	台	1	PA(ポリアミド樹脂)	電源用 DFC	-3621

## ※外部接点組み合わせによる状態表

パターン	挺入力1	接点入力2	接点入力3
状態 1	開放	開放	開放
状態2	短絡	開放	開放
状態3	開放	短絡	開放
状態4(※)	短絡	短絡	開放
状態5	開放	開放	短絡
状態6	短絡	開放	短絡
状態7	開放	短絡	短絡
状能名	短数	短数	短级

日標値は、あかりセンサによる照度制御とランプの調光 割合を設定する調光度制御から選択ができます。 (高機能形用リモコン(FRC-1811T)にて設定)

注)状態4では強制占灯状態となり、人感センサ動作、 リモコンおよび専用コントルクスによる手動操作は できません。(日標値は調光度のみ設定可能です)



(系統1) 調光器具(センサ振器具) (系統2) 調光器具(センサ無器具)

(系統3)

□ あかりセンサ子機 □ (系統3) □ ①DF-20205NX

**⑥** コントルクス ⑦DF-70170-PI

90000 0000000

127 516 880 (D) (D) (D) (D)

電力(W):6,0以下					
電圧 (V)	適合	器具	質量 (kg)	形	DE COCCAMYDZ
100		ンバータ		名	DF-20204MXD7
242		を搭載する は明器具	0.4	品名	東 芝 セ ン サ 器 具 (別置・高機能形)
承	認	担	当	図	AA2007-00496-05
高橋森		<b></b>	番		
単位 mm 第三		角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用(Use only in Japan)